



Fig. 2-6 Wiring diagram AR 3201 - () with Speaker - Junction

Frühung: Das Magnetfeld des Lautsprechers beeinflusst den Kompass.
Bei der Wahl des Einbaustandes ist ein Mindestabstand von 1,3 m zwischen Lautsprecher und Kompass einzuhalten!

CAUTION: THE MAGNETIC FIELD OF THE SPEAKER WILL EFFECT THE COMPASS.
THEREFORE MINIMUM SPACE BETWEEN SPEAKER AND COMPASS MUST BE 1,3 m WHEN SELECTING SPEAKER LOCATION!

Attention: Le champ magnétique de votre boîte de jonction haut-parleur influence votre compas.
Une distance minimum de 1,3 m devra être respectée lors du montage!

Bordverkabelung AR3201 mit Hauptkabelsatz und Lautsprecher-Verteiler
WIRING DIAGRAM AR3201 with BASIC WIRING LOOM and SPEAKER-JUNCTION BOX
Câble à bord pour le FR3201 avec câblage de base et jonction-haute parleur

Frühung / NOTE / Remarque

① Brücke, falls kein IC-Schalter montiert, K und L frei.

JUMPER IF NO IC-SWITCH IS USED, NO CONNECTION AT K AND L.

Remarque, au cas où le commutateur Interphone n'est pas monté, K et L non occupés.

() Bestell-Nr. / STOCK NO. / No. de commande